

サーバーのお手入れ、お忘れではありませんか？

日頃よりEMISUI(えみすい)をご利用いただきありがとうございます。


おいしい天然水を衛生的にご飲用いただくためには、定期的なお手入れが必要です。毎日のお手入れの参考にしてください。詳細は、お手元の取扱説明書をご覧ください。

お手入れ箇所 1：クリーンキャップ

クリーンキャップも汚れがつきやすい部分です。

コックの周辺は、空気に触れるため汚れがつきやすい部分です。

クリーンキャップは、左に回すと取り外しできます。約1週間に一度は、水洗いをお願いいたします。




お手入れ箇所 2：インナーノズル

ブラシや綿棒をノズルに差し込み汚れを取り除いてください。

コックのインナーノズル部分は、空気に触れるため汚れがつきやすい部分です。

約1週間に一度は、お手入れをお願いいたします。




※日頃のお手入れは重要です。上記箇所のほか、アタッチメントやニードル配管、ドリフトレイについても定期的なお手入れをお勧めいたします。

お手入れ方法は、HPまたは、下記のQRコードからご覧いただける動画をご確認ください。

えみすい

EMISUI お客様サポートセンター

 **0120-223-412**

受付時間／9:00～17:00(年末年始は除く)

EMISUIホームページ

www.emisui.com



EMISUI WATER
SERVER